

## **PL Instrukcja użytkowania noży – zasady bezpiecznego użytkowania oraz konserwacji**

### **Ogólna instrukcja skrócona:**

1. Pamiętaj! Wszystkie nasze noże są bardzo ostre. Zachowaj ostrożność w trakcie obchodzenia się z nimi.
2. Nie używaj swojego noża do czynności niezgodnych z jego podstawowym przeznaczeniem. Nie używaj noża jako otwieracza do puszek, śrubokręta, młotka, dłuta, łomu itd.
3. Po kontakcie noża z wodą morską, krwią, owocami lub innymi czynnikami powodującymi korozję, należy zawsze spłukać nóż bieżącą wodą i wysuszyć.
4. Nie myj noża twardymi chemikaliami ani w zmywarce. Może to spowodować trwałe uszkodzenie lub zniszczenie noża.
5. Jeżeli nie planujesz używać noża przez dłuższy czas, zabezpiecz go cienką warstwą wysokiej jakości oleju do konserwacji broni, oleju lub wosku do noży. Zalecamy utrzymywanie noża i pochwy w czystości i suchości, gdy nie są używane.
6. Zadbaj o to, aby Twój nóż był zawsze ostry i utrzymywał pełną funkcjonalność.

### **Szczegółowa instrukcja dotycząca zasad użytkowania, bezpiecznego obchodzenia się oraz konserwacji noży:**

1. Nóż jest narzędziem. Podobnie jak podczas pracy innymi narzędziami, w trosce o bezpieczeństwo własne i innych osób należy zachować szczególną ostrożność.
  2. Nóż posiada ostrą krawędź tnącą. Zadbaj o to, aby podczas pracy ostrze było zawsze kierowane od siebie — nigdy w kierunku własnego ciała.
  3. W trakcie strugania lub wykonywania cięć wymagających ruchu ostrzem na zewnątrz upewnij się, że w zasięgu ostrza nie znajdują się osoby postronne.
  4. W trakcie wykonywania cięć w pozycji siedzącej, w przysiadzie lub podobnej, kieruj ostrze przed siebie, nigdy w kierunku nóg.
  5. Podczas wyjmowania noża z pochwy zachowaj szczególną ostrożność. Nie wyszarpuj noża gwałtownie. Wyjmuj go powoli i w sposób kontrolowany. O ile to możliwe, oprzyj kciuk o krawędź pochwy i kontroluj wysuwanie ostrza.
  6. Nie używaj noża pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Nie udostępniaj noża osobom znajdującym się pod ich wpływem.
  7. Nie sprawdzaj ostrości ostrza palcem ani żadną częścią ciała.
  8. Nie dotykaj ostrza żadną częścią ciała w celu sprawdzenia ostrości lub właściwości tnących noża.
  9. Dbaj o odpowiednią ostrość noża. Tępe ostrze wymaga użycia większej siły, co zwiększa ryzyko utraty kontroli nad narzędziem i przypadkowego zranienia.
  10. Nie udostępniaj noża osobom niepełnoletnim. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z noża wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
  11. Używaj noża zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używaj go jako śrubokręta, łomu, dłuta, przecinaka, wiertła ani dźwigni. Unikaj wbijania ostrza w ziemię. Kontakt ostrza z twardymi elementami, takimi jak gwoździe, śruby czy kamienie, może doprowadzić do trwałego uszkodzenia ostrza.
  12. Po każdym użyciu umyj i osusz nóż. Nie pozostawiaj na ostrzu resztek soli ani żywności. Regularna konserwacja wydłuża żywotność produktu.
  13. Nie myj noża w zmywarce. Do czyszczenia nie używaj szorstkich myjek, proszków ani agresywnych środków chemicznych. Zaleca się mycie ręczne przy użyciu ciepłej wody oraz łagodnego detergentu.
  14. Nie pozostawiaj noża zanurzonego w wodzie przez dłuższy czas.
  15. Używaj noża wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  16. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania noża w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, zasadami bezpieczeństwa lub obowiązującymi przepisami prawa.
  17. Niewłaściwe użytkowanie noża, w szczególności używanie go jako narzędzia do podważania, dłutowania, wkręcania, rzucania, uderzania lub innych czynności niezgodnych z przeznaczeniem, może skutkować trwałym uszkodzeniem produktu oraz utratą uprawnień gwarancyjnych.
  18. Reklamacje dotyczące wad produktu powinny być zgłaszane sprzedawcy lub producentowi niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Reklamacja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z naturalnego zużycia, korozji spowodowanej niewłaściwą konserwacją, nieprawidłowego ostrzenia lub użytkowania niezgodnego z instrukcją.
-

## **GB Knife User Manual – Safe Use and Maintenance Guidelines**

### General Safety Guidelines:

1. Be careful! All our knives are extremely sharp. Handle them with care.
2. Do not use your knife for purposes other than its intended use. Do not use the knife as a can opener, screwdriver, hammer, chisel, pry bar, etc.
3. After contact with seawater, blood, fruit, or other corrosive substances, always rinse the knife with clean running water and dry it thoroughly.
4. Do not wash the knife with harsh chemicals or in a dishwasher. This may permanently damage or destroy the knife.
5. If you do not plan to use the knife for an extended period, protect it with a thin layer of high-quality gun oil, knife oil, or wax. Keep the knife and sheath clean and dry when not in use.
6. Keep your knife sharp and fully functional at all times.

### Detailed Knife Use, Safety, and Maintenance Guide:

1. A knife is a tool. As with any tool, always use it with caution to ensure your own safety and the safety of others.
2. The knife has a sharp cutting edge. Always direct the blade away from your body during use — never towards yourself.
3. When carving or making cuts that require outward blade movement, ensure that no bystanders are within the blade's range.
4. When carving or cutting while sitting, crouching, or in a similar position, always direct the blade away from your legs.
5. Exercise caution when removing the knife from its sheath. Do not pull it out suddenly. Remove it slowly and in a controlled manner. If possible, use your thumb against the sheath edge to guide the blade safely.
6. Do not use the knife under the influence of alcohol, drugs, or any substances that impair judgment. Do not give the knife to anyone under such influence.
7. Never test blade sharpness with your finger or any part of your body.
8. Do not touch the blade with any part of your body to test sharpness or cutting performance.
9. Keep the knife properly sharpened. A dull blade requires more force and increases the risk of slipping and accidental injury.
10. Do not allow minors to use the knife without adult supervision. Persons under 18 years of age should only use the knife with adult permission and supervision.
11. Use the knife only for its intended purpose. Do not use it as a screwdriver, pry bar, chisel, drill, or lever. Avoid striking the blade into the ground. Contact with hard objects such as nails, screws, or stones may permanently damage the blade.
12. Wash and dry the knife after every use. Do not leave salt or food residue on the blade. Regular maintenance will significantly extend the product's lifespan.
13. Do not wash the knife in a dishwasher. Do not use abrasive pads, powders, or harsh cleaning chemicals. Hand washing with warm water and mild detergent is recommended.
14. Do not leave the knife submerged in water for extended periods.
15. Use the knife only in accordance with applicable laws and regulations.
16. The manufacturer shall not be liable for any damage resulting from improper use of the knife, use contrary to its intended purpose, safety guidelines, or applicable laws and regulations.
17. Improper use of the knife, including using it as a pry bar, chisel, screwdriver, throwing tool, hammer, or for any purpose other than intended, may result in permanent damage to the product and void the warranty.
18. Any product defects should be reported to the seller or manufacturer immediately after discovery. The warranty does not cover damage resulting from normal wear and tear, corrosion caused by improper maintenance, incorrect sharpening, or use inconsistent with this manual.